

SM-VC REMOTE VOLUME CONTROL

INTRODUCTION

The SM-VC Remote Volume Control allows adjusting the output level of the Clarity Amplifier from a remote location. The SM-VC fits into a standard single-gang electrical box. This unit is compatible with the Clarity SM120 Amplifier.



SPECIFICATIONS

Applications

- Remotely control output level of a Clarity SM120 Amplifier up to 1000' away.


Dimensions and Weight

- 4.5"H x 2.8"W x 1.5"D
(11.4cm H x 7.11cm W x 3.81cm D)
- 0.2 lbs. (0.098 kg)

Precautionary Designations

- **WARNING-To Reduce The Risk Of Fire Or Electric Shock. Do Not Expose This Apparatus To Rain Or Moisture.**
- **AVERTISSEMENT - Afin de réduire les risques d'incendie ou de décharge électrique, évitez d'exposer le système à la pluie ou à l'humidité.**
- **Apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.**
- **L'appareil ne doit pas être exposé à des égouttements et éclaboussures et aucun Objet Rempli de liquide, comme vase, ne doit être placé sur l'appareil.**

IMPORTANT SAFETY INFORMATION **CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES**

1. Read these instructions.
Lisez ces instructions.
2. Keep these instructions.
Conservez ces instructions.
3. Heed all warnings.
Respectez tous les avertissements.
4. Follow all instructions.
Suivez toutes les instructions.
5. Do not use this apparatus near water.
Ne pas utiliser cet appareil près de l'eau.
6. Clean only with dry cloth.
Nettoyer avec un chiffon sec.
7. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
Ne pas bloquer les ouvertures de ventilation. Installer conformément aux instructions du fabricant.
8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
Ne pas installer à proximité de sources de chaleur telles que radiateurs, registres de chaleur, poêles ou autres appareils (y compris les amplificateurs) produisant de la chaleur.
9. Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade and the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
Ne pas contourner le dispositif de sécurité de la fiche polarisée ou de mise à la terre. Une fiche polarisée possède deux lames dont une plus large que l'autre. Une fiche de terre a deux lames et une troisième broche de mise à la terre. La lame large et la troisième broche sont fournies pour votre sécurité. Si la fiche fournie ne rentre pas dans votre prise, veuillez consulter un électricien pour le remplacement de la prise obsolète.
10. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles and the point where they exit from the apparatus.
Protégez le cordon d'alimentation de la marche ou de la pincement, en particulier aux prises, aux prises de courant et au point où elles sortent de l'appareil.
11. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
N'utilisez que des fixations / accessoires spécifiés par le fabricant.
12. Use only with the cart, stand, tripod, bracket or table specified by the manufacturer or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.

Utilisez uniquement avec le chariot, stand, trépied, support ou table spécifié par le fabricant ou vendu avec l'appareil. Quand un chariot est utilisé, Soyez prudent lorsque vous déplacez l'ensemble chariot / appareil pour éviter des blessures dues au renversement.
13. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for a long period of time. Débranchez cet appareil pendant les orages ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une longue période de temps.
14. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way. Such as when the power supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled, objects have fallen into the apparatus or the apparatus has been exposed to rain or moisture and does not operate normally or has been dropped.
Confiez toute réparation à un personnel qualifié. Une réparation est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé de quelque façon. Par exemple lorsque le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé, du liquide a été renversé, si des objets sont tombés dans l'appareil ou le appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité et ne fonctionne pas normalement ou s'il est tombé.



FCC Information

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area may cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

Mounting


Install the SM-VC in a standard single-gang electrical box. Ensure electrical box is rigidly secured to wall using structural support or clamps, anchors, or fittings identified for the application. (See Figure 2).

Connections

Connect the Orange, Yellow and Green wires from the SM-VC to the Remote Volume Control connection on the Amplifier. (See Figure 1).

- Orange connects to the V+
- Yellow connects to the R
- Green connects to the V-

Standard 24 gauge CAT5 UTP wire may be used between the amplifier and the SM-VC, up to a maximum of 1000 feet.



Install the SM-VC in a standard single-gang electrical box using screws provided.

Figure 2. Mounting

TECHNICAL ASSISTANCE

When trouble is reported, verify there are no broken connections. If a spare unit is available, substitute a spare unit for the suspected defective unit.

Assistance in troubleshooting is available from the factory. Call (540) 563-2000 and press 1 for Technical Support or visit our website at <http://www.valcom.com>

Valcom equipment is not field repairable. Valcom, Inc. maintains service facilities in Roanoke, VA.

Should repairs be necessary, attach a tag to the unit clearly stating your company name, address, phone number, contact person and the nature of the problem. Send the unit to:

**Valcom, Inc.
Repair & Return Dept.
5614 Hollins Road
Roanoke, Va. 24019-5056**

WARRANTY

Warranty information may be found on our website at www.valcom.com/warranty.




Figure 1. Remote Volume Control